

## Лабораторная работа 2.1.2

### Определение $\frac{C_p}{C_v}$ методом изобарического расширения газа.

17 марта 2021 г.

Старченко Иван Александрович

**Цель работы:** определение  $\frac{C_p}{C_v}$  для воздуха.

**Используемое оборудование:** стеклянный сосуд; U-образный жидкостный манометр; резиновая груша; секундомер.

## 1. Теоретическое введение




Рис. 1: Диаграмма, характеризующая процессы, производимые над воздухом, заключенным в объеме  $\Delta V$

С помощью резиновой груши, соединённой трубкой с краном  $K_1$ , в сосуде создаётся заданное избыточное давление  $p_1$  воздуха. При этом газ оказывается перегретым, так как совершается работа над газом, соответственно, его внутренняя энергия увеличивается, соответственно, температура тоже увеличивается.

Мысленно выделим в сосуде некоторый объем  $\Delta V$  воздуха. Будем следить за изменением его состояния. Вследствие теплообмена со стенками сосуда через некоторое время газ остынет до комнатной температуры  $T_0$  (изохорное охлаждение, процесс  $1 \rightarrow 2$  на рис. 2). При этом давление воздуха понизится до  $p_0 + \Delta p_1$ , где

$$\Delta p_1 = \rho g \Delta h_1. \quad (1)$$

Откроем кран  $K$ . За время  $\Delta t$  порядка 0,5 с произойдёт адиабатическое расширение газа ( $2 \rightarrow 3$ ), и его температура окажется ниже комнатной. Далее газ будет изобарически нагреваться (процесс  $3 \rightarrow 4$ ). Зададим время  $\tau$ , в течение которого кран  $K$  остается открытым, таким чтобы можно было пренебречь временем  $\Delta t$  адиабатического расширения воздуха. После закрытия крана газ станет изохорически нагревается до комнатной температуры (процесс  $4 \rightarrow 5$ ), причём давление внутри возрастет до  $p_0 + \Delta p_2$ , где

$$\Delta p_2 = \rho g \Delta h_2. \quad (2)$$

Наибольший интерес представляет исследование зависимости отношения перепадов давления  $\frac{\Delta p_1}{\Delta p_2}$  от времени  $\tau$ .

С хорошей точностью мы можем считать воздух в идеальным газом. Рассмотрим изобарическое расширение воздуха. Для этого запишем уравнение теплового баланса для изменяющейся со временем массы газа  $m = \frac{p_0 V_0}{RT} \mu$ :

$$c_p m dT = -\alpha (T - T_0) dt,$$

где  $c_p$  — удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении,  $\alpha$  — положительный постоянный коэффициент, характеризующий теплообмен,  $V_0$  — объем сосуда.

$$c_p \frac{p_0 V_0}{RT} \mu dT = -\alpha (T - T_0) dt \quad \text{или} \quad \frac{dT}{T(T - T_0)} = -\frac{\alpha dt}{c_p \frac{p_0 V_0}{R} \mu}.$$

Заметим, что  $\frac{1}{T(T-T_0)} = -\frac{1}{T_0} \left( \frac{1}{T} - \frac{1}{T-T_0} \right)$ . Тогда  $\left( m_0 = \frac{p_0 V_0}{RT_0} \mu \right)$ :

$$\frac{1}{T_0} \left( \frac{1}{T} - \frac{1}{T-T_0} \right) dT = \frac{\alpha dt}{c_p m_0 T_0}.$$

После сокращения на  $T_0$  выполним интегрирование:

$$\int_{T_1}^{T_2} \left( \frac{1}{T} - \frac{1}{T-T_0} \right) dT = \frac{\alpha}{c_p m_0} \int_0^\tau dt,$$

откуда  $(\Delta T_1 = T_1 - T_0, \Delta T_2 = T_2 - T_0)$ :

$$\ln \left( \frac{T_2}{T_1} \right) - \ln \left( \frac{T_2 - T_0}{T_1 - T_0} \right) = \frac{\alpha}{c_p m_0} \tau \quad \text{или} \quad \ln \left( \frac{T_2}{T_1} \frac{\Delta T_1}{\Delta T_2} \right) = \frac{\alpha}{c_p m_0} \tau.$$

Наконец,

$$\frac{\Delta T_1}{T_1} = \frac{\Delta T_2}{T_2} \exp \left( \frac{\alpha}{c_p m_0} \tau \right). \quad (3)$$

Для адиабатического расширения (процесс  $2 \rightarrow 3$ ) справедливо данное соотношение:  $T^\gamma = \text{const} \cdot p^{\gamma-1}$  (здесь  $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ ). После взятия логарифмических производных получим:

$$\gamma \frac{dT}{T} = (\gamma - 1) \frac{dp}{p} \quad \text{или} \quad \frac{dT}{T} = \frac{(\gamma - 1)}{\gamma} \frac{dp}{p}.$$

Переходя к конечным приращениям найдём:

$$\frac{\Delta T_1}{T_1} = \frac{(\gamma - 1)}{\gamma} \frac{\Delta p_1}{p_0}. \quad (4)$$

При изохорическом нагреве газа выполняется соотношение:  $\frac{p}{T} = \text{const}$ .

Возьмём от этого выражения логарифмическую производную:  $\frac{dp}{p} = \frac{dT}{T}$ .

В конечных приращениях

$$\frac{\Delta T_2}{T_2} = \frac{\Delta p_2}{p_0}. \quad (5)$$

После подстановки (4) и (5) в (3) получим:

$$\frac{(\gamma - 1)}{\gamma} \frac{\Delta p_1}{p_0} = \frac{\Delta p_2}{p_0} \exp \left( \frac{\alpha}{c_p m_0} \tau \right).$$

Наконец, подставив в это уравнение выражения (1) и (2), получим:

$$\frac{(\gamma - 1)}{\gamma} \Delta h_1 = \Delta h_2 \exp \left( \frac{\alpha}{c_p m_0} \tau \right) \quad \text{или} \quad \frac{\Delta h_1}{\Delta h_2} = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \exp \left( \frac{\alpha}{c_p m_0} \tau \right).$$

Следовательно:

$$\ln \left( \frac{\Delta h_1}{\Delta h_2} \right) = \ln \left( \frac{\gamma}{\gamma - 1} \right) + \left( \frac{\alpha}{c_p m_0} \right) \tau. \quad (6)$$

Из графика зависимости  $\ln \left( \frac{\Delta h_1}{\Delta h_2} \right)$  от  $\tau$  определим  $\gamma$ .

## 2. Экспериментальная установка

Экспериментальная установка состоит из стеклянного сосуда  $A$ , снабжённого краном  $K_1$ , и U-образного жидкостного манометра, измеряющего избыточное давление газа в сосуде. Схема установки показана на рис. 2.




Рис. 2: Установка для определения  $\frac{C_p}{C_v}$  методом адиабатического расширения газа

### 3. Снятие данных

На первом этапе будем открывать кран  $K_1$  и заполнять сосуд  $CO_2$  так, чтобы разность уровней жидкости в манометре составлял 10см, т. к. для большей разницы мощности газгольдера хватать не будет.

Далее закроем  $K_1$ , после установления состояния равновесия измерим  $\Delta h_1$  и занесем в таблицу.

Потом откроем  $K_2$  на время  $\tau = 5$ с. После того, как давление в сосуде перестанет меняться измерим и занесем в таблицу  $\Delta h_2$ .

Теперь восстановим атмосферное давление в сосуде, открыв краны  $K_1$  и  $K_2$  на 3 – 4 минуты.

И повторим так 7 раз, увеличивая время открытия крана  $K_2$  до 35с

Теперь построим график  $\ln \frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}(\tau)$  и по нему найдем  $\gamma$

Таблица 1: Экспериментальные данные

$h_{1к}, \text{ мм}$	$h_{1н}, \text{ мм}$	$\Delta h_1, \text{ мм}$	$h_{2к}, \text{ мм}$	$h_{2н}, \text{ мм}$	$\Delta h_2, \text{ мм}$	$\tau, \text{ с}$	$\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}$	$\ln \frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}$
22.3	14.8	7.5	18.8	17.2	1.6	5	4.69	1.54
22.8	13.1	9.7	18.7	17.3	1.4	10	6.93	1.94
22.6	13.2	9.4	18.6	17.4	1.2	15	7.83	2.06
22.6	13.1	9.5	18.4	17.6	0.8	20	11.88	2.47
22.4	13.3	9.1	18.3	17.7	0.6	25	15.17	2.72
22.2	13.5	8.7	18.2	17.7	0.5	30	17.40	2.86
22.7	13.1	9.6	18.2	17.8	0.4	35	24.00	3.18

Полученный график(построенный в MATLAB) приведен в конце.

## 4. Аппроксимация полученных данных

Проведем аппроксимирующую прямую ( $y = k \cdot x + b$ ) в программе MATLAB и найдем  $b$ . Полученное уравнение имеет вид:

$$y = 0.0529 \cdot x + 1.3379 \quad (1)$$

$$b = \ln \left( \frac{\gamma}{\gamma - 1} \right) \Rightarrow \gamma = \frac{e^b}{e^b - 1} = 1 + \frac{1}{e^b - 1} \Rightarrow \gamma = 1.36 \quad (2)$$

Рассчитаем погрешности полученной величины в программе MATLAB с помощью формулы:

$$\sigma_b = \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \left\langle \left( \ln \frac{\Delta h_1}{\Delta h_2} \right)^2 \right\rangle - \left( \left\langle \ln \left( \frac{\Delta h_1}{\Delta h_2} \right) \right\rangle \right)^2 - k^2 (\langle \tau^2 \rangle - \langle \tau \rangle^2)} \Rightarrow \sigma_b = 0.0136 \quad (3)$$

Найдем погрешность  $b$ :

$$\varepsilon_b = \frac{\sigma_b}{b} \cdot 100\% = \frac{0,0138}{1,3379} \cdot 100\% = 1,03\% \quad (4)$$

Теперь используем погрешность  $b$ , найдем погрешность требуемой величины:

$$\sigma_\gamma = \gamma \cdot \frac{\sigma_b}{b} = 0,02. \quad (5)$$

Найдем относительную погрешность показателя адиабаты для воздуха:

$$\varepsilon_\gamma = \frac{\sigma_\gamma}{\gamma} = \frac{0,02}{1,36} \cdot 100\% = 1.46\%. \quad (6)$$

## 5. Заключение

Итогом работы стало получение показателя адиабаты:

$$\gamma = 1.38 \pm 0.02; ; \varepsilon_\gamma = 1,46\% \quad (7)$$

Теперь сравним с табличным значением. Согласно Wikipedia, показатель адиабаты воздуха при  $20^\circ\text{C}$  равен 1.40, что входит в диапазон погрешности. Это говорит о применимости данного метода для получения показателя адиабаты воздуха

## 6. Список используемой литературы

- Гладун А. Д. Лабораторный практикум по общей физике. Термодинамика и молекулярная физика
- [Описание лабораторных работ на кафедре общей физики МФТИ](#)

## 7. Графики

